

安全指南



1. 安全提示貼紙請貼在讀卡機周邊明顯處,提示需具有效卡權限才能通行。
2. 卡片靠近讀卡機(具感測 Mifare ISO 14443A)即可讀取卡號。▲卡片使用請選擇安全性較高,不會有複製風險的 UID7 位元組之 Desfire 卡。
3. 讀卡機具外殼破壞偵測(Case sensor),預設值為開啟,當讀卡機被破壞時會發出嗶聲警告同時會發警告事件, ▲基於安全考量建議使用者需維持開啟設定。
4. 讀卡機具門破壞偵測(Door sensor),預設值為開啟, 需在門上加裝門磁開關(接點為灰色/棕色,可參考隨機所附接線圖)當門被破壞開啟時會發出嗶聲警告同時會發警告事件, ▲基於安全考量建議使用者需維持開啟設定。
5. 解除上述告警需先使用軟體設定一張解除卡,確定 Case Sensor/Door Sensor 復歸後,刷卡才能解除。
6. 讀卡機應與牆壁密合, Case sensor 貼緊牆壁,當讀卡機遭人為外力開啟時,Case sensor 會發出聲音示警。

注意事項

1. RS-485 通訊傳輸線建議使用 20~22 AWG 4 芯屏蔽對絞線, 以提升傳輸距離與抗干擾能力。
2. 讀卡機請使用獨立電源, 以避免因傳輸距離的電流衰減而影響讀卡機正常運作。
3. 裝置電源線請擺放在不易被人破壞之地方, 以免造成機器無法運作。
4. 請勿使用任何化學物質擦拭裝置表面, 如、按鍵、裝置外殼。
5. 讀卡機感應距離容易受到金屬等物質的影響,安裝位置如為金屬材質, 建議在讀卡機背部加裝適當厚度的隔離墊片。
6. 2 個讀卡機如果距離太近將會互相干擾而影響感應距離甚至無法感應, 建議 2 個讀卡機之間的距離最少 30 公分以上。