

1

Package Contents / 包装内容/ 包裝内容

Kindly ensure the product's contents upon unpacking; please refer to this quick start guide regarding the product 's specifications and important notices.
打开包装确认产品包装内容，并请详细阅读此手册，认识产品规格特性与注意事项。
打開包裝確認產品包裝內容，並請詳細閱讀此手冊，認識產品規格特性與注意事項。

Controller x 1
主机/底座
主機/底座

Quick Start Guide x 1
快速安装手册
快速安裝手冊

Screw x 4 Cable x 2
Hex Key Wrench x 1
六角扳手/螺丝/传输线
六角扳手/螺絲/傳輸線

04:35

1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 #

04:35

1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 #

2

Physical Dimension / 外观尺寸/ 外觀尺寸

140

100

24

31

61

83

134

23.5

94

Scale:mm

3

Installation / 安装/ 安裝

(A)

0

0

(C)

(B)

(D)

(E)

•Kindly refer to the "4 wiring connections" for the NODE ID settings before the hardware installation.
•Do not over tighten the back base screws during installation to prevent distortion.
(A). Mount the back base onto the wall or other desired location.
(B). Connect the wires in accordance with the wiring instruction below.
(C). Make sure the back base and the controller upper cover guides are aligned.
(D). Install the controller upper cover to the back base.
(E). Fasten the screw onto the bottom of the controller.

•安裝前請先參考 "4 接线" 设定主机NODE ID号。
•安裝主机底座时, 请勿用力过大以避免造成弯曲变形。
(A). 將安裝底座固定在牆上或其他位置。
(B). 依照接线说明将线接上, 并将各接线端子插上。
(C). 主機上方對準底座卡榫。
(D). 將主機往底座方向密合。
(E). 將螺絲由下方底部密合鎖上。

•安裝前請先參考 "4 接線" 設定主機NODE ID號。
•安裝主機底座時, 請勿用力過大以避免造成彎曲變形。
(A). 將安裝底座固定在牆上或其他位置。
(B). 依照接線說明將線接上, 並將各接線端子插上。
(C). 主機上方對準底座卡榫。
(D). 將主機往底座方向密合。
(E). 將螺絲由下方底部密合鎖上。

4

Wiring Connections / 接线/ 接線

The position of the components varies according to the controller's model. Kindly take note of the components during setup.
零件位置依照机型而有所不同, 请依实际零件编号做识别。
零件位置依照机型而有所不同, 請依實際零件編號做識別。

•Communication / 通讯接线方式/ 通訊接線方式

PC

cloud server

wifi AP

HCLA-100

A

Battery / 电池/ 電池

B

Case Sensor / 防拆除Sensor / 防拆除Sensor

C

Yellow/黃/黃 RS-485 + (22AWG)

Blue/藍/藍 RS-485 -

MCU-1600 ID is 2, Reader ID is 1./MCU-1600 ID為2, 读卡机ID為1/MCU-1600 ID為2, 读卡机ID為1 /讀卡機ID為1/MCU-1600 ID為2, 讀卡機ID為1

When the MCU-1600 circuit is abnormal and the security activation fails, the equipment will display points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G. If there are any unused empty circuits, they need to be short-circuited.
当 MCU-1600 回路异常, 保全启动失败时, 设备会各点显示 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, 若没有使用的空回路, 需短路。 / 當 MCU-1600 迴路異常, 保全啟動失敗時, 設備會各點顯示 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G , 若没有使用的空迴路, 需短路。

HUNDURE

HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD.

CLOUD ACCESS CONTROLLER

HCLA-100 SERIES

Quick Start Guide

快速安装手册

快速安裝手冊

Ver. 1.0

•Without ACU-30 for digital output / 无外接ACU-30/ 無外接ACU-30

Slave Reader

Exit Button
开门按钮
開門按鈕

Door Contact
门磁开关
門磁開關

Electric Bolt Lock
阳极锁 / 陽極鎖

Electric Strikes
阴极锁 / 陰極鎖

Bell
门铃/門鈴

DC POWER

DC POWER

DC POWER

1 Red/红/紅 DC +12V IN

3 Black/黑/黑 GND

5 Yellow/黄/黃 N/A

7 Blue/蓝/藍 N/A

6 Purple/紫/紫 Door Relay Out

8 White/白/白 Alarm Relay Out

2 Orange/橙/橙 Exit Button

9 Gray/灰/灰 GND

4 Brown/棕/棕 Door Sensor

10 Green 绿/綠 NC

12 Red&White 红白/紅白 Com

14 Gray&White 灰白/灰白 NO

13 Orange&White 橙白/橙白 CLK / W1

11 Pink/粉红/粉紅 Data / W0

•With ACU-30 for digital output / 外接ACU-30/ 外接ACU-30

DC POWER

DC POWER

DC POWER

ACU-30

Electric Strikes
阴极锁
陰極鎖

Electric Bolt Lock
阳极锁
陽極鎖

Alarm 警报器
警報器

Exit Button
开门按钮
開門按鈕

Door Contact
门磁开关
門磁開關

1 Red/红/紅 DC +12V IN

3 Black/黑/黑 GND

5 Yellow/黄/黃 N/A

7 Blue/蓝/藍 N/A

6 Purple/紫/紫 Door Relay Out

8 White/白/白 Alarm Relay Out

2 Orange/橙/橙 Exit Button

9 Gray/灰/灰 GND

4 Brown/棕/棕 Door Sensor

10 Green 绿/綠 NC

12 Red&White 红白/紅白 Com

14 Gray&White 灰白/灰白 NO

13 Orange&White 橙白/橙白 CLK / W1

11 Pink/粉红/粉紅 Data / W0

5

Testing / 测试/ 測試

Turn on Power
开启电源
開啓電源

Reader beeps after 1 sec indicating startup completed.
1秒後"哔"一声表示开机完成。
1秒後"嗶"一聲表示開機完成。

Add a card number(Kindly refer to "6 Function Setting" for more information)
新增单张卡号 (请参阅"6功能设定").
新增單張卡號 (請參閱"6功能設定").

Press exit button, which will energize the door relay and make electric-lock action last for 4 seconds (Access Control Mode)
Press exit button, which will energize built-in relay
按开门按钮, Door Relay动作, 电锁动作4秒. (门禁模式)
按开门按钮, 内建Relay动作.
按開門按鈕, Door Relay動作, 電鎖動作4秒. (門禁模式)
按開門按鈕, 內建Relay動作.

Reader beeps twice short beeps for valid card and three long beeps for invalid card.
读卡後"哔哔"两短声表示为合法卡, "哔哔哔"三长声表示为非法卡。
讀卡後"嗶嗶"兩短聲表示為合法卡, "嗶嗶嗶"三長聲表示為非法卡。

Test completed! / 测试完成! / 測試完成!

One Year Limited Warranty / 产品保证证书 / 產品保證證書

We warrants this product against defect in material or workmanship for 1 year from the date of purchase. If such a defect is discovered within this warranty limitation, contact your direct vendor for repair or replacement of your unit.
When returning the product, you must ship the product in its original packaging or packaging that gives an equal degree of protection. This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number has been removed or altered on the product.
This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment, or attempted repair by anyone other than We. In no event shall We liability exceed the price paid for the product from direct, indirect, special, incidental, or consequential, damages resulting from the use of the product the product, its accompanying software, or it's documentation. We makes no warranty or representation expressed, implied, or statutory, with respect to its products, contents of use of this documentation and all accompanying software, and specially disclaimys quat, performance, merchantability or fitness for any particular purpose. We reserves the right to revise or update its product, software or documentation without obligation to notify any individual or entity.

我們保固此產品於購買日起一年之內因為材料上或是生產製造中所產生的缺陷, 所造成的外觀上, 或是功能上的缺陷及故障問題。若是您在此保固期限之內發現此類問題, 請聯絡本公司的服務人員, 退回此產品, 我們將替您免費維修或是更換產品。
當您退回此產品時, 請依照原始的包裝方式包裝此產品, 或是給予同等級的包裝保護; 若是我們收到此產品時, 產品上沒有出廠時的序號標籤, 或是產品已經拆開或與出廠時有任何不同, 這個保固將變得無效。
此保固不包含天然的, 以及人為的破壞或改變、或是意外事故、不正常操作、誤用、濫用等外在因素所造成的損壞。
起因於使用這種產品, 在間接、特別、次要因素, 或者隨之發生, 造成伴隨著軟件或其它文檔的損害, 本公司的責任在任何情況下都不得超過這產品的售價。
關於產品的軟件和文檔編制的全部內容, 本公司並沒有表示保證或法定它的性能、暢銷性、或者適用於任何特別的目的。
本公司保留權利修正或者不斷改進它的產品, 軟件或者文檔編製無義務通知任何個人或者購買者。

我們保固此產品於購買日起一年之內因為材料上或是生產製造中所產生的缺陷, 所造成的外觀上, 或是功能上的缺陷及故障問題。若是您在此保固期限之內發現此類問題, 請聯絡本公司的服務人員, 退回此產品, 我們將替您免費維修或是更換產品。
當您退回此產品時, 請依照原始的包裝方式包裝此產品, 或是給予同等級的包裝保護; 若是我們收到此產品時, 產品上沒有出廠時的序號標籤, 或是產品已經拆開或與出廠時有任何不同, 這個保固將變得無效。
此保固不包含不當的操作或保養, 不當的連結至其他設備, 或是由本公司以外的人員企圖修復此產品。
起因於使用這種產品, 在間接、特別、次要因素, 或者隨之發生, 造成伴隨著軟件或其它文檔的損害, 本公司的責任在任何情況下都不得超過這產品的售價。
關於產品的軟件和文檔編制的全部內容, 本公司並沒有表示保證或法定它的性能、暢銷性、或者適用於任何特別的目的。
本公司保留權利修正或者不斷改進它的產品, 軟件或者文檔編製無義務通知任何個人或者購買者。

Model / 型号 / 型號

Serial no. / 序号 / 序號

Date of Purchase / 购买日期 / 購買日期

Reseller stamp / 经销商 / 經銷商

Warranty will be valid only after filling out this form and stamped or signed by reseller!
此保固书必须填写妥各项内容, 并且盖有经销商印鉴始为有效。
此保固書必須填寫妥各項內容, 並且蓋有經銷商印鑑始為有效。

HCLA-100-QMA-20241001
615.0100.0701.10000

www.hundure.com

www.hundure.com

6Function Settings/功能设定/ 功能設定

•LCD Display / LCD 画面说明 / LCD 畫面說明

Date / 日期 / 日期
Time / 时间 / 時間
Work Status / 班别 / 班別

2010/05/05

09 : 37

DUTY ON

Menus Operation
选单
選單



F1 and F2 are for up and down selection.
Function key * signifies Exit
Function key #signifies OK
选择键F1:向上,F2:向下,* :离开 # : 确定.
選擇鍵F1:向上,F2:向下,* :離開 # : 確定.

MASTER Default=30191000 / MASTER出厂值为30191000 / MASTER出廠值為30191000

	Steps	操作方法	操作方法
User / 使用者 / 使用者			
Add card 新增卡号 新增卡號	Add A Card (Add a Single Card) [MASTER]#[User] #[Add Card]#[Add A Card]#[Unrestricted]#[CardNo =]# Completed [MASTER]#[User] #[Add Card]#[Add A Card]#[Restricted]#[Card No =]#[Password=]# Completed ▲If do not need password, press function key # to skip this step.	新增单张卡号 [MASTER]#[使用者]#[新增卡号]#[新增单张卡号]#[不管制]#[输入/感应卡号]#完成 [MASTER]#[使用者]#[新增卡号]#[新增单张卡号]#[管制]#[输入/感应卡号]#[输入密码]#完成 ▲不输入密码请直接按#即可	新增單張卡號 [MASTER]#[使用者]#[新增卡號]#[新增單張卡號]#[不管制]#[輸入/感應卡號]#完成 [MASTER]#[使用者]#[新增卡號]#[新增單張卡號]#[管制]#[輸入/感應卡號]#[輸入密碼]#完成 ▲不輸入密碼請直接按#即可
	Successive Addition of Card No. [MASTER]#[User]#[Add Card] # [Successive] # [Card No =] # [Amount =]# Completed	新增连续卡号 [MASTER]#[使用者]#[新增卡号]#[新增连续卡号]#[输入/感应卡号]#[输入笔数]#完成	新增連續卡號 [MASTER]#[使用者]#[新增卡號]#[新增連續卡號]#[輸入/感應卡號]#[輸入筆數]#完成
Delete card 刪除卡号 刪除卡號	Del A Card (Del a Single Card) [MASTER]#[User]#[Del Card]#[Del A Card]#[Card No =]# Completed	删除单张卡号 [MASTER]#[使用者]#[删除卡号]#[删除单张卡号]#[输入/感应卡号]#完成	刪除單張卡號 [MASTER]#[使用者]#[刪除卡號]#[刪除單張卡號]#[輸入/感應卡號]#完成
	Del All Cards [MASTER]#[User]#[Del Card]#[Del All Cards]#[1.YES]# Completed	删除所有卡号 [MASTER]#[使用者]#[删除卡号]#[删除所有卡号]#[1.是]#完成	刪除所有卡號 [MASTER]#[使用者]#[刪除卡號]#[刪除所有卡號]#[1.是]#完成
	Successive Deletion of Card Numbers [MASTER]#[User]#[Del Card]#[Del Successive]# [Index No=]#[Amount=]# Completed	删除连续卡号 [MASTER]#[使用者]#[删除卡号]#[删除连续卡号]#[输入/感应卡号]#[输入笔数]#完成	刪除連續卡號 [MASTER]#[使用者]#[刪除卡號]#[刪除連續卡號]#[輸入/感應卡號]#[輸入筆數]#完成
Set Master Card/Code (Default=30191000) 设定管理母卡 (出厂值=30191000) 設定管理母卡 (出廠值=30191000)	[MASTER]#[User]#[Set Master]#[Card No =]# Completed	[MASTER]#[使用者]#[设定管理母卡]#[输入/感应卡号]#完成	[MASTER]#[使用者]#[設定管理母卡]#[輸入/感應卡號]#完成
Set Disarm Card/Code (Default=0000) 设定解除卡号 (出厂值=0000) 設定解除卡號 (出廠值=0000)	[MASTER]#[User]#[Set Disarm]#[Card No =]# Completed ▲Screen will display original disarm card/code. Please just input new disarm card/code.	[MASTER]#[使用者]#[设定解除卡号]#[输入/感应卡号]#完成 ▲画面显示原解除卡号,请输入新数值即可。	[MASTER]#[使用者]#[設定解除卡號]#[輸入/感應卡號]#完成 ▲畫面顯示原解除卡號,請輸入新數值即可。
Set Duress Card/Code (Default=1190) 设定胁迫卡号 (出厂值=1190) 設定脅迫卡號 (出廠值=1190)	[MASTER]#[User]#[Set Duress]#[Card No =]# Completed ▲Screen will display original duress card/code. Please just input new duress card/code.	[MASTER]#[使用者]#[设定胁迫卡号]#[输入/感应卡号]#完成 ▲画面显示原胁迫卡号,请输入新数值即可。	[MASTER]#[使用者]#[設定脅迫卡號]#[輸入/感應卡號]#完成 ▲畫面顯示原脅迫卡號,請輸入新數值即可。
Parameter / 参数设定 / 參數設定			
Door Relay (Default=004.Sec) 开门时间 (出厂值=004.Sec) 開門時間 (出廠值=004.Sec)	[MASTER]#[Parameter]#[Door Relay]#[NEW=]#Completed ▲Default time is 4 seconds. Screen will show 4.0 seconds.Range is 0.1-600 Seconds. (It is advisable to keep moderate time duration, not too long or too short.)	[MASTER]#[参数设定]#[开门时间]#[输入秒数]#完成 ▲画面显示4.0 Sec为预设时间4秒钟,时间范围为0.1~600秒 (建议开门时间勿过短或过长)	[MASTER]#[參數設定]#[開門時間]#[輸入秒數]#完成 ▲畫面顯示4.0 Sec為預設時間4秒鐘,時間範圍為0.1~600秒 (建議開門時間勿過短或過長)
Alarm Relay (Default=Latch) 警报时间 (出厂值=Latch) 警報時間 (出廠值=Latch)	[MASTER]#[Parameter]#[Alarm Relay]#[NEW=]#Completed ▲Press F1 or F2 to Select relay mode. ▲Latch Mode: It will not return to original position until disarm card/code has been entered. range is 0.1 ~ 600 seconds. (If parameter sets to 0 or greater than 600 seconds, the parameter is ineffective). Toggle Mode: It will change the relay condition after ever time being activated. For example, relay on become to relay off. Pulse Mode: it will return to original position within the time you set.	[MASTER]#[参数设定]#[警报时间]#[输入秒数]#完成 ▲如欲变更Latch / Toggle / Pulse模式请使用F1/F2选择 ▲Latch模式则动作後需输入解除码才能解除该动作。 Toggle模式则反向动作一次即改变目前状态,如开变关,或关变开。 Pulse模式则动作後會依“指定”时间恢复,故在模式下只能输入时间,时间范围为0.1~600秒。(若设定为0或大於600秒时,则该时间设定无效)	[MASTER]#[參數設定]#[警報時間]#[輸入秒數]#完成 ▲如欲變更Latch / Toggle / Pulse模式請使用F1/F2選擇 ▲Latch模式則動作後需輸入解除碼才能解除該動作。 Toggle模式則反向動作一次即改變目前狀態,如開變關,或關變開。 Pulse模式則動作後會依“指定”時間恢復,故在模式下只能輸入時間,時間範圍為0.1~600秒。(若設定為0或大於600秒時,則該時間設定無效)
Door Sensor (Default=0) 门磁侦测 (出厂值=0) 門磁偵測 (出廠值=0)	[MASTER]#[Parameter]#[Door Sensor]#[NEW=]#Completed ▲Default is 0 second which signifies deactivates function. ▲Sensor detection time may be set from 1~600 seconds. (If parameter value is greater than 600 seconds, the parameter is ineffective).	[MASTER]#[参数设定]#[门磁侦测]#[输入秒数]#完成 ▲画面显示000 Sec为预设时间,表示侦测功能关闭。 ▲若有使用可更改的侦测时间为1~600秒。(若设定为0表示功能关闭,若设定值大於600秒时,则该设定无效)。	[MASTER]#[參數設定]#[門磁偵測]#[輸入秒數]#完成 ▲畫面顯示000 Sec為預設時間,表示偵測功能關閉。 ▲若有使用可更改的偵測時間為1~600秒。(若設定為0表示功能關閉,若設定值大於600秒時,則該設定無效)。
System / 系统设定 / 系統設定			
Set Date 设定日期 設定日期	[MASTER]#[System]#[Date]#[NEW=]#Completed ▲Date format is yy:mm:dd:w (yy stands for year 00~99, mm stands for month 01~12, dd stands for date 01~31 and w stands for week 1~7) ▲For example:110518-3 signifies May 18, 2011, Wednesday	[MASTER]#[系统设定]#[设定日期]#[输入日期]#完成 ▲格式为yy:mm:dd:w (yy:年输入00~99,mm:月输入01~12,dd:日输入01~31, w:星期输入1~7) ▲范例:输入新日期为110518-3 (表示西元2011年5月18日星期三)	[MASTER]#[系統設定]#[設定日期]#[輸入日期]#完成 ▲格式為yy:mm:dd:w (yy:年輸入00~99,mm:月輸入01~12,dd:日輸入01~31, w:星期輸入1~7) ▲範例:輸入新日期為110518-3 (表示西元2011年5月18日星期三)
Set Time 设定时间 設定時間	[MASTER]#[System]#[Time]#[NEW=]#Completed ▲Time format is hh:mm:ss (hh represents hours 00~23, mm for minutes 00~59 and ss for seconds 00~59.	[MASTER]#[系统设定]#[设定时间]#[输入时间]#完成 ▲格式为hh:mm:ss (hh:时输入00~23,mm:分输入00~59,ss:秒输入00~59)	[MASTER]#[系統設定]#[設定時間]#[輸入時間]#完成 ▲格式為hh:mm:ss (hh:時輸入00~23,mm:分輸入00~59,ss:秒輸入00~59)
Set Date Format (Default=0) 日期格式 (出厂值=0) 日期格式 (出廠值=0)	[MASTER]#[System]#[Date Format]#[Select format]# Completed ▲Input 0, date format is YYYY/MM/DD, Input 1, date format is MM/DD/YYYY Input 2, date format is DD/MM/YYYY (YYYY is year, MM is month, DD is date) ▲Press F1 or F2 to select format.	[MASTER]#[系统设定]#[日期格式]#[选择格式]#完成 ▲輸入0,日期显示方式为YYYY/MM/DD, 輸入1,日期显示方式为MM/DD/YYYY 輸入2,日期显示方式为DD/MM/YYYY (YYYY为年份、MM为月份、DD为日) ▲按F1/F2選擇其它格式	[MASTER]#[系統設定]#[日期格式]#[選擇格式]#完成 ▲輸入0,日期顯示方式為YYYY/MM/DD, 輸入1,日期顯示方式為MM/DD/YYYY 輸入2,日期顯示方式為DD/MM/YYYY (YYYY為年份、MM為月份、DD為日) ▲按F1/F2選擇其它格式
Set Keypad Status 按键设定 按鍵設定	[MASTER]#[System]#[Keypad]#[select 1 or 0]#Completed ▲0=Disable 1=Enable ▲Before disable keypad function, please set a new Master Card first hence disabling the keypads will lock you out of the command prompt. If input master code by swiped card, please does not set "Retrieve Valid Code Index" function hence setting index code will retrieve incomplete master digits.	[MASTER]#[系统设定]#[按键设定]#[选择1或0]#完成 ▲0=关闭 1=开启 ▲使用此功能前,如Master Code是使用按键输入方式,且无卡片代替,建议勿使用此功能,以免造成无法以按键输入Master Code进入主机功能选项设定。	[MASTER]#[系統設定]#[按鍵設定]#[選擇1或0]#完成 ▲0=關閉 1=開啓 ▲使用此功能前,如Master Code是使用按鍵輸入方式,且無卡片代替,建議勿使用此功能,以免造成無法以按鍵輸入Master Code進入主機功能選項設定。
Set Read Interface 读卡介面设定 讀卡介面設定	[MASTER]#[System]#[Read Interface]#[Select 1 or 0]#Completed ▲0=T1/T2 1=Wiegand 26(8) 2=Wiegand 26(10) 3=Wiegand 34	[MASTER]#[系统设定]#[读卡介面设定]#[选择1或0]#完成 ▲0=T1/T2 1=Wiegand 26(8) 2=Wiegand 26(10) 3=Wiegand 34	[MASTER]#[系統設定]#[讀卡介面設定]#[選擇1或0]#完成 ▲0=T1/T2 1=Wiegand 26(8) 2=Wiegand 26(10) 3=Wiegand 34
System Initiation 主机初始化 主機初始化	[MASTER]#[System]#[Initial]#[1=YES]#Completed ▲System Initiation clears all records within the memory including the card numbers, system settings, Master code (Default is 30191000) and restores all parameters to default settings. After performing this function, card number and parameter should be reset.	[MASTER]#[系统设定]#[主机初始化]#[选择1是]#完成 ▲系统初始化将HCLA-100的所有开门卡号、系统设定值(包括Master Code)等资料重新设回原内定值(Master Code内定为30191000) 执行後,所有合法卡号及所有参数皆必须重新设定。	[MASTER]#[系統設定]#[主機初始化]#[選擇1是]#完成 ▲系統初始化將HCLA-100的所有開門卡號、系統設定值(包括Master Code)等資料重新設回原内定值(Master Code內定為30191000) 執行後,所有合法卡號及所有參數皆必須重新設定。
Comm / 通讯设定 / 通訊設定			
Wi-Fi AP SET Wi-Fi AP设定 Wi-Fi AP設定	[MASTER]#[Comm]#[Wi-Fi AP SET]#Completed ▲Enterining Wi-Fi setting mode,and to set Wi-Fi AP connection.	[MASTER]#[通讯设定]#[Wi-FiAP SET]#完成 ▲设定Wi-Fi模組进入Wi-Fi AP 配对模式。	[MASTER]#[通訊設定]#[Wi-FiAP SET]#完成 ▲設定Wi-Fi模組進入Wi-Fii AP 配對模式。
Language Selection / 语系 / 語系			
Language Selection (Default 0=English) Language 语系 (出厂值 0=English) Language 語系 (出廠值 0=English)	[MASTER]#[Language]#[Select the language]#Completed ▲0=English , 1=繁體, 2=简体 ▲Press F1 or F2 to select the language.	[MASTER]#[Language语系]#[选择语系]#完成 ▲0=English,1=繁體,2=简体 ▲按F1/F2选择其它	[MASTER]#[Language語系]#[選擇語系]#完成 ▲0=English, 1=繁體, 2=简体 ▲按F1/F2選擇其它
Information / 主机讯息 / 主機訊息			
Information 主机讯息/主機訊息	[MASTER]#[info]#Completed ▲Allow user to read controller's information	[MASTER]#[主机讯息]#完成 ▲了解目前该主机的资讯	[MASTER]#[主機訊息]#完成 ▲了解目前該主機的資訊

Wi-Fi APP



- Please download the tool of WiFi-APP through our website.
- Please input your account and password (same as LaiDaCa account login).
- 請至官网下载WIFI-APP工具
- 輸入帐号及密码(同LaiDaCa帐号登入)
- 請至官網下載WIFI-APP工具
- 輸入帳號及密碼(同LaiDaCa帳號登入)